
全国国道路線図
～九州沖縄地方～
凡　例
1・2桁国道
3桁国道
路線の起点
路線の終点
福岡 起終点の都市・地区名
飯塚 国道同士の交差する都市・地区名
2020.4.27 現在
対馬
壱岐島
平戸島
福江島
中通島
奄美大島
沖縄本島
宮古島
石垣島
種子島
福岡
北九州
久留米
大牟田
熊本
宇土
鹿児島
宮崎
大分
延岡
日向
都城
日南
枕崎
指宿
種子島
西之表
南種子町 島間港
至 下関 起：大阪北区
至 三崎港 起：高知